


европласт
интерьерная лепнина

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

интерьерной лепнины из пенополиуретана
и перфома с применением финишных
гвоздей для фиксации изделий



для воплощения ваших идей

!



ВНИМАНИЕ!
Фиксация изделий интерьерного декора «Европласт» необходима только в случае применения для монтажа клея «Европласт Монтажный».

В случае использования клея «Европласт Универсальный» для изделий менее 100 мм высотой, фиксация не требуется.




Равномерно нанести на монтажную поверхность клей по всей длине изделия.



Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



Аккуратно зафиксировать изделие финишными гвоздями, не повреждая рисунок орнамента (в данном случае финишный гвоздь размещен в пазу). На одно изделие нужно 3 финишных гвоздя.



Удалить выступившие излишки клея шпателем.



Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Удалить финишные гвозди спустя 24 часа.



После удаления финишных гвоздей изделие не повреждается и рисунок орнамента сохраняется.



Зашпаклевать оставшееся после удаления финишного гвоздя отверстие с помощью финишной шпаклевки для внутренних работ.



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать зашпаклеванные места.

инструкция европласт рус
монтаж с фг 2025/1